BELKIN

Hub USB para redes

Manual del usuario

F5L009

Índice de contenidos

1. Introducción 1

2. Configuración del hub USB para redes 2

3. Utilización del centro de control de hub USB para redes. 5

4. Apéndice: notas sobre el funcionamiento/compatibilidad 17

5. Información 18

Introducción

Enhorabuena y gracias por la adquisición del hub USB para redes (el hub) de Belkin. Al conectarlo al router de su red, esta herramienta innovadora le proporciona un modo estupendo de mejorar sus capacidades así como las de los dispositivos USB conectados a través de su red. Le permite acceder a sus dispositivos USB sin la molestia de tener que configurar el software de red. Ahora puede imprimir fácilmente con la impresora USB de su oficina en casa, desde su salón o desde su dormitorio: a través de cualquier router inalámbrico.

Configuración del hub USB para redes

El hub funciona con Windows® XP y Windows Vista™ (32 y 64 bits), y Mac OS® X (v10.3~v10.4). Para utilizar el hub, debe conectar el router a la red.

1. Preparación para la instalación

NOTA: Si está conectado a un router de red que utilice el protocolo de configuración de host dinámico (DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol), como la mayoría de las redes, no necesitará configurar el hub.

1.1 Enchufe el adaptador CA al hub.

1.2 Compruebe el LED de alimentación (verde). Debería estar iluminado.

1.3 Enchufe el cable Ethernet al hub.

1.4 Enchufe el otro extremo del cable Ethernet al router de red.

2. Instalación del software

IMPORTANTE: Si no instala el software en su PC, el hub no funcionará.

2.1 Inserte el CD en la unidad de CD-ROM. Verá la pantalla del CD de instalación del hub. Por favor ábralo y clique sobre el icono “Instalar”.

2.2 Verá la pantalla del CD de instalación del hub. Clique sobre “Instalar el centro de control”.



2.3 Verá una pantalla de “Bienvenida”. Haga clic sobre “Continuar”.


Install Belkin Network USB Hub Control Center
Welcome to the Belkin Network USB Hub Control Center Installer
Introduction
Select Destination
Installation Type
Install
Finish Up
Welcome to the Mac OS X Installation Program. You will be guided through the steps necessary to install this software.
Go Back
Continue

2.4 Seleccione un destino para la instalación del software y clique sobre “Continuar”.


Install Belkin Network USB Hub Control Center
Select a Destination
Introduction
Select Destination
Installation Type
Install
Finish Up
Select a destination volume to install the Belkin Network USB Hub Control Center software.
HDD
74.2GB (56.2GB Free)
Installing this software requires 240KB of space.
You have chosen to install this software on the volume "HDD."
Go Back
Continue

2.5. Haga clic en “Instalar” para comenzar la instalación.



2.6 Si se le solicita, introduzca nombre y contraseña para la autenticación.

2.7 La instalación ha finalizado. Haga clic en “Reiniciar”.



Advertencia:Por favor, actualice su firewall y su software de seguridad Internet para asegurarse de que su ordenador funciona correctamente con el hub USB para redes.

Utilización del centro de control del hub USB para redes

Una vez completada la instalación , lance el centro de control del hub USB para redes de Belkin a través del menú de “Inicio”. El centro de control principal (ver imagen más abajo) le aporta un esquema visual de la configuración de su conexión.


Belkin Network USB Hub Control Center
BELKIN. | Network USB Hub
Welcome to Belkin Network USB Hub Control Center. The devices attached to the Hub appear on the right. That status of each device appears with it. To specify settings, select a device and click Properties. You can specify hub and device settings below. For more information about these settings, click help.
Common Tasks
Configure General Control Center Settings
Check for Control Center Updates
Search for and manage Network USB Hubs
Request Use of a device connected to another computer
View and edit selected device Properties
Hide the Control Center
Disconnect all devices and Exit the Control Center
How to Use Network USB Hub
Help
Frequently Asked Questions
About Belkin Network USB Hub
Device
Status
Type
Automatically Connect
Hub
Device:USB 2.0 Flash Disk
Status: Connected to this computer (192.168.1.3)
Type:Storage device Automatically connect:Enabled Hub ID:BKB4234A
Device:USB 2.0 Flash Disk
Status: Unavailable
Type:Storage device Automatically connect:Enabled Hub ID:BKB4234A
Device:USB 2.0 Flash Disk
Status: Not Connected - Click the Connect button to connect to this device
Type:Storage device Automatically connect:Enabled Hub ID:BKB4234A
Device:USB 2.0 Flash Disk
Status: Not Connected - connected to another computer (192.168.1.5)
Type:Storage device Automatically connect:Enabled Hub ID:BKB4234A
Connect
Disconnect
Properties...
Request Use
Refresh

Puede conectarse a un dispositivo haciendo Ctrl+clic sobre el dispositivo en la lista o seleccionándolo de la lista, y después haga clic en “Conectar” al final de la pantalla. Para desconectar el dispositivo, haga Ctrl+clic en la lista o selecciónelo y después clique sobre “Desconectar” al final de la pantalla.

Puede cambiar los nombres de los dispositivos, los ajustes de configuración y mucho más seleccionando el dispositivo de la lista y después clicando sobre “Propiedades”.

Lo que significan las designaciones

Dispositivo: Nombre del dispositivo. Pude cambiar el nombre clicando sobre “Propiedades”.

Estado: Estado del dispositivo. El estado cambia de forma automática.

Tipo: Categoría del dispositivo. Se detecta de forma automática.

Conexión automática: Permite que el PC se conecte de forma automática al dispositivo. Puede activarse o desactivarse en “Propiedades”.

ID del hub: El ID del hub al que está conectado el dispositivo. Se detecta de forma automática.


Device:USB 2.0 Flash Disk
Status: Connected to this computer (192.168.1.3)
Type:Storage device Automatically connect:Enabled Hub ID:BKB4234A

Conectado a este ordenador. Los dispositivos visibles están conectados en ese momento al ordenador que usted está utilizando.

Device:USB 2.0 Flash Disk
Status: Not Connected - Click the Connect button to connect to this device
Type:Storage device Automatically connect:Enabled Hub ID:BKB4234A

No conectado: Está disponible para utilizar. Puede conectarse a este dispositivo haciendo doble clic sobre la barra o haciendo clic en “Conectar”.

Utilización del centro de control del hub USB para redes


Device:USB 2.0 Flash Disk
Status: Not Connected - connected to another computer (192.168.1.5)
Type:Storage device Automatically connect:Enabled Hub ID:BKB4234A

No conectado: Alguien más está utilizando el dispositivo y no está disponible. Puede solicitar el dispositivo clicando en “Solicitud”.



No disponible: El dispositivo ha sido desconectado del hub. Será retirado de la lista cuando clique en “Actualizar”.

Solicitar un dispositivo cuando alguien más lo está utilizando



Si alguien más está conectado a un dispositivo que quiera utilizar, puede solicitar el dispositivo. Haga Ctrl+clic en el dispositivo para seleccionar la “Solicitud” del menú desplegable o puede seleccionar el dispositivo en la lista y clicar en “Solicitud”.

“Solicitud” muestra el mensaje siguiente en la pantalla del ordenador del otro usuario:



El usuario del otro ordenador, para aceptar la solicitud, ha de hacer clic en en “Sí” para que usted pueda disponer del dispositivo.

Cuando el otro usuario hace clic en “Sí”, el dispositivo puede desconectarse de forma automática del ordenador del usuario y estar completamente disponible para que usted lo use.

Cambiar los ajustes de conexión

Puede establecer el centro de control para conectarse de manera automática a los dispositivos cuando se lance el software. Seleccione “Conectar de manera automática” para simplificar la experiencia en general, para la mayoría de los usuarios; no obstante, puede que el ajuste predeterminado no sea el adecuado si los dispositivos están compartidos por muchos usuarios.


Properties: USB 2.0 Flash Disk
General
Connection
Specify automatically connect settings for this device. You can also specify a program to automatically launch when this device is connected.
Connection Settings
Automatically connect this device when the Control Center starts
Attempt to reconnect the device if the connection is lost
Launch Program
To automatically launch a program that works in conjunction with this device when connected (for example, software that enables a Webcam to capture video), specify the program executable (program name.app) below.
Launch a program when this device connects
Disconnect this device when the program is closed
Program:
Browse...
OK
Cancel
Apply
Help

Para cambiar el ajuste de conexión, haga Ctrl+clic en el nombre del dispositivo de la lista y clique en "Propiedades", o seleccione el dispositivo de la lista y después clique en "Propiedades" al final.

Clique en la pestaña de "Conexión" y marque o no la casilla al lado de "Conecte de forma automática este dispositivo cuando se inicie el centro de control", dependiendo de si quiere o no conectar el dispositivo de forma automática cuando se arranque, después clique sobre "Aplicar".

Compartir una impresora USB

Puede establecer el centro de control del hub USB para compartir cualquier impresora USB de la red.

Nota: Debe instalar el driver de la impresora en su ordenador antes de activar la función que permite compartirla.

Nota: Debe instalar el software del centro de control del hub USB para redes en todos los ordenadores que vayan a acceder a la impresora.

1. **Instale el hub USB para redes y el software para impresora, y primero, el controlador..**
2. **Seleccione la impresora de la lista y clique en "Conectar". El driver de la impresora se instalará por primera vez.**
3. **Repita los pasos 1 y 2 en todos los ordenadores que compartirán la impresora.**
4. **Seleccione la impresora y clique en "Propiedades" Clique en la pestaña "Conexión".**
5. Seleccione: "Esta es una impresora compartida, que se conecte y desconecte de forma automática sólo cuando esté imprimiendo".


Properties: Canon iP1700
General
Connection
Specify AutoConnect settings for this printer. You can also specify a program to automatically launch when this printer is connected.
Connection Settings
Automatically connect this device when the Control Center starts
Never automatically connect, I will always connect manually
This is a shared printer, automatically connect and disconnect only when printing
In order to share this printer with other users, select the printer from the drop down below. This will associate the correct print driver to this device.
Printer:
iP1700 (iP1700)
Launch Program
iP1700 (iP1700)
Launch a program when this device connects
Disconnect this device when the program is closed
Program:
Browse...
OK
Cancel
Apply
Help

6. Seleccione la impresora de la lista. Debería conectarse a la impresora correcta.
7. Clique en “Aplicar” para que se apliquen los cambios realizados.
8. Este ajuste tiene que realizarse en todos los ordenadores de la red para activar correctamente la opción de compartir impresoras.


Properties: Canon iP1700
General
Connection
Specify AutoConnect settings for this printer. You can also specify a program to automatically launch when this printer is connected.
Connection Settings
Automatically connect this device when the Control Center starts
Never automatically connect, I will always connect manually
This is a shared printer, automatically connect and disconnect only when printing
In order to share this printer with other users, select the printer from the drop down below. This will associate the correct print driver to this device.
Printer:
iP1700 (iP1700)
Launch Program
iP1700 (iP1700)
Launch a program when this device connects
Disconnect this device when the program is closed
Program:
Browse...
OK
Cancel
Apply
Help

Cambio de los ajustes del centro de control del hub USB para redes


Belkin Network USB Hub Control Center
BELKIN. | Network USB Hub
Welcome to Belkin Network USB Hub Control Center. The devices attached to the Hub appear on the right. That status of each device appears with it. To specify settings, select a device and click Properties. You can specify hub and device settings below. For more information about these settings, click help.
Common Tasks
Configure General Control Center Settings
Check for Control Center Updates
Search for and manage Network USB Hubs
Request Use of a device connected to another computer
View and edit selected device Properties
Hide the Control Center
Disconnect all devices and Exit the Control Center
How to Use Network USB Hub
Help
Frequently Asked Questions
About Belkin Network USB Hub
Device
Status
Type
Automatically Connect
Hub
Device:USB 2.0 Flash Disk
Status: Connected to this computer (192.168.1.3)
Type:Storage device Automatically connect:Enabled Hub ID:BKB4234A
Device:USB 2.0 Flash Disk
Status: Unavailable
Type:Storage device Automatically connect:Enabled Hub ID:BKB4234A
Device:USB 2.0 Flash Disk
Status: Not Connected - Click the Connect button to connect to this device
Type:Storage device Automatically connect:Enabled Hub ID:BKB4234A
Device:USB 2.0 Flash Disk
Status: Not Connected - connected to another computer (192.168.1.5)
Type:Storage device Automatically connect:Enabled Hub ID:BKB4234A
Connect
Disconnect
Properties...
Request Use
Refresh

Clique en el enlace “General”, debajo de “Tareas comunes”, a la izquierda de la pantalla del “Centro de control”, para abrir la ventana “Ajustes del hub USB para redes”.


Network USB Hub Settings
General
Connected Hubs
About
Specify settings for starting and viewing the Control Center and manage the notifications you want to receive.
Network USB Hub Settings
Start Hub Control Center when Macintosh starts
Show the Hub Control Center
Device status refresh rate (seconds):
5
Notification Settings
Notify me when the device connection is lost
Remind me that devices should not be in use whenever I disconnect a device
OK
Cancel
Apply
Help

Simplemente marque o no la casilla para determinar si quiere lanzar el centro de control de hub USB para redes cuando comience Windows.

Si marca “Mostrar el centro de control del hub”, la pantalla “Centro de control” se mostrará al lanzar Windows.

Acceso al ajuste del hardware del hub USB para redes


Belkin Network USB Hub Control Center
BELKIN. | Network USB Hub
Welcome to Belkin Network USB Hub Control Center. The devices attached to the Hub appear on the right. That status of each device appears with it. To specify settings, select a device and click Properties. You can specify hub and device settings below. For more information about these settings, click help.
Common Tasks
Configure General Control Center Settings
Check for Control Center Updates
Search for and manage Network USB Hubs
Request Use of a device connected to another computer
View and edit selected device Properties
Hide the Control Center
Disconnect all devices and Exit the Control Center
How to Use Network USB Hub
Help
Frequently Asked Questions
About Belkin Network USB Hub
Device
Status
Type
Automatically Connect
Hub
Device:USB 2.0 Flash Disk
Status: Connected to this computer (192.168.1.3)
Type:Storage device Automatically connect:Enabled Hub ID:BKB4234A
Device:USB 2.0 Flash Disk
Status: Unavailable
Type:Storage device Automatically connect:Enabled Hub ID:BKB4234A
Device:USB 2.0 Flash Disk
Status: Not Connected - Click the Connect button to connect to this device
Type:Storage device Automatically connect:Enabled Hub ID:BKB4234A
Device:USB 2.0 Flash Disk
Status: Not Connected - connected to another computer (192.168.1.5)
Type:Storage device Automatically connect:Enabled Hub ID:BKB4234A
Connect
Disconnect
Properties...
Request Use
Refresh

Clique en el enlace “Hubs USB para redes”, bajo “Tareas comunes” a la izquierda de la pantalla del “Centro de control” para abrir la ventana “Ajustes del hub USB para redes”.



Clique en el hub USB para redes que aparece en la lista. Luego clique en “Propiedades”. Su navegador de red se lanzará y abrirá la página-web del hub USB para redes.

Desde esta página, podrá cambiar los ajustes de red avanzados y actualizar el firmware del hub USB para redes.
La contraseña para la página web por defecto es un espacio en blanco

Reconfiguración del hub USB para redes

Puede que necesite volver a configurar el hub USB para redes bien para reajustar la unidad, bien para restablecer los ajustes predeterminados.

El botón de reinicio está ubicado en la parte posterior de la unidad. Si mantiene pulsado el botón durante un segundo, la unidad se reiniciará. Si mantiene pulsado el botón durante cinco segundos, la unidad restablecerá los ajustes predeterminados.

Apéndice - notas sobre el funcionamiento/ compatibilidad

Puede que ciertos dispositivos USB no sean compatibles con el hub.

Como el hub USB para redes utiliza tecnología de redes visual, algunos dispositivos USB (ej. sintonizadores de TV, webcams y dispositivos de audio USB) no son compatibles. No aparecerán en el centro de control aunque estén conectados al hub USB para redes.

Conexión WLAN

Puede que la tecnología de red virtual del hub USB para redes no funcione correctamente si la conexión WLAN se interrumpe. Si tiene problemas con el hub USB para redes o con los dispositivos USB conectados, asegúrese de que su conexión WLAN es sólida y estable.

El hub USB para redes puede ser compatible con hasta 15 conexiones.

La tecnología de red virtual limita el número de dispositivos con los que el hub es capaz de funcionar, hasta un total de 15 conexiones.

(**Importante:** Una conexión no es igual en todos los dispositivos, algunos necesitan más de una conexión. Por ejemplo, una impresora multifunción normalmente utiliza cuatro).

El hub USB para redes y VPN

Como la VPN filtra la conexión entre el ordenador y otros dispositivos de red, puede que el hub no funcione con la VPN activada. Si tiene dificultades con el funcionamiento del hub, desactive la conexión VPN mientras utilice el hub.

Declaración de la FCC

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON LAS NORMATIVAS DE LA FCC SOBRE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

Nosotros, Belkin International, Inc., con sede en 501 West Walnut Street, Compton, CA 90220 (EE.UU.), declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que el producto:

F5L009

al que hace referencia la presente declaración:
Cumple con la sección 15 de las normativas de la FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencias nocivas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado. Este equipo sólo debe utilizarse en interiores. Su utilización en exteriores viola el reglamento 47 U.S.C. 301 y el responsable puede tener que enfrentarse a duras sanciones jurídicas.

Declaración de conformidad con la CE

Nosotros, Belkin International, Inc., declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que el producto F5L009, al que hace referencia la presente declaración, está en conformidad con el estándar genérico de emisiones EN 55022:1998 Clase B, EN 50081-1 y con el estándar genérico de inmunidad EN 50082-1:1992.

Garantía de por vida del producto de Belkin International, Inc.

La cobertura de la presente garantía.

Belkin International, Inc. (“Belkin”) otorga una garantía al comprador original según la cual el producto Belkin no tendrá defectos en cuanto a diseño, montaje, materiales o mano de obra.

El período de cobertura.

Belkin otorga una garantía a su producto durante toda su vida útil.

¿Cómo resolveremos los problemas?

Garantía del producto.
Belkin reparará o sustituirá, según decida, cualquier producto defectuoso sin ningún tipo de cargo (excepto los gastos de envío del producto).

¿Qué excluye la presente garantía?

Todas las garantías mencionadas anteriormente resultarán nulas y sin valor alguno si el producto Belkin no se le proporciona a Belkin para su inspección

bajo requerimiento de Belkin con cargo al comprador únicamente o si Belkin determina que el producto Belkin se ha instalado de un modo inadecuado, alterado de algún modo o forzado. La garantía del producto de Belkin no lo protege de los desastres naturales tales como inundaciones, terremotos, rayos, vandalismo, robos, mal uso, erosión, agotamiento, desuso o daño a causa de interrupciones en la alimentación (p. ej. apagones) modificación o alteración no autorizadas de programas o sistemas.

Para obtener asistencia.

Para obtener asistencia sobre algún producto de Belkin, debe seguir los siguientes pasos:

1. Póngase en contacto con Belkin International, Inc en 501 W. Walnut St., Compton CA 90220, a la atención de: Servicio de atención al cliente, o llame al teléfono (800)-223-5546, en un plazo de 15 días desde el momento de la incidencia. Tenga preparada la siguiente información:
    a. El número de artículo del producto Belkin.
    b. El lugar de compra del producto.
    c. Cuándo compró el producto.
    d. Copia de la factura original.
2. El servicio de atención al cliente de Belkin le informará sobre cómo enviar la factura y el producto Belkin y sobre cómo proceder con su reclamación.

Belkin se reserva el derecho de revisar el producto Belkin dañado. Todos los gastos de envío del producto Belkin a Belkin para su inspección correrán a cargo del comprador exclusivamente. Si Belkin determina, según su propio criterio, que resulta poco práctico el envío de los equipos averiados a Belkin, Belkin podrá designar, según su propio criterio, una empresa de reparación de equipos para que inspeccione y estime el coste de la reparación de dichos equipos. Los gastos, si existen, de envío del equipo a dicha empresa de reparaciones, y de su valoración, correrán exclusivamente a cargo del comprador. El equipo dañado deberá permanecer disponible para su inspección hasta que haya finalizado la reclamación. Si se solucionan las reclamaciones por negociación, Belkin se reserva el derecho a subrogar la garantía por cualquier póliza de seguros del comprador.

Relación de la garantía con la legislación estatal.

ESTA GARANTÍA CONTIENE LA GARANTÍA EXCLUSIVA DE BELKIN. NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS (EXCEPTO LAS PROPORCIONADAS POR LA LEY). ESTO INCLUYE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS O LAS CONDICIONES DE CALIDAD, APTITUD PARA LA VENTA O PARA CUALQUIER PROPÓSITO EN CONCRETO Y, TALES GARANTÍAS IMPLÍCITAS, SI ES QUE EXISTE ALGUNA, ESTÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA.

Algunas jurisdicciones no permiten la limitación de la duración de las garantías implícitas, por lo que cabe la posibilidad de que las anteriores limitaciones no le afecten.

EN NINGÚN CASO BELKIN SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS IMPREVISTOS, ESPECIALES, DIRECTOS, INDIRECTOS, CONSECUENTES O MÚLTIPLES, INCLUYENDO ENTRE OTROS LA PÉRDIDA DE NEGOCIO O BENEFICIOS QUE PUEDA SURGIR DE LA VENTA O EL EMPLEO DE CUALQUIER PRODUCTO BELKIN, INCLUSO SI BELKIN HA SIDO INFORMADA DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos y también podría beneficiarse de otros derechos que pueden variar entre las distintas jurisdicciones. Ciertas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños fortuitos, consiguientes o de otro tipo, por lo que tal vez las limitaciones mencionadas no le afecten.

CE

Para obtener información sobre el desecho del producto remítase a http://environmental.belkin.com

Información

Asistencia técnica gratuita* *Pueden aplicarse tarifas de llamada nacional **www.belkin.com**

Podrá encontrar más información en nuestra página web **www.belkin.com** a través del servicio de asistencia técnica. Si desea ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica por teléfono, le rogamos que llame al número correspondiente de la siguiente lista*.

PAÍS	NÚMERO	DIRECCIÓN DE INTERNET
AUSTRIA	0820 200766	www.belkin.com/uk/networking/
BÉLGICA	07 07 00 073	www.belkin.com/nl/networking/
REPÚBLICA CHECA	239 000 406	www.belkin.com/uk/networking/
DINAMARCA	701 22 403	www.belkin.com/uk/networking/
FINLANDIA	097 25 19 123	www.belkin.com/uk/networking/
FRANCIA	08 - 25 54 00 26	www.belkin.com/fr/networking/
ALEMANIA	0180 - 500 57 09	www.belkin.com/de/networking/
GRECIA	00800 - 44 14 23 90	www.belkin.com/uk/networking/
HUNGRÍA	06 - 17 77 49 06	www.belkin.com/uk/networking/
ISLANDIA	800 8534	www.belkin.com/uk/networking/
IRLANDA	0818 55 50 06	www.belkin.com/uk/networking/
ITALIA	02 - 69 43 02 51	www.belkin.com/it/support/tech/issues_more.asp
LUXEMBURGO	34 20 80 85 60	www.belkin.com/uk/networking/
PAÍSES BAJOS	0900 - 040 07 90 0.10€ por minuto	www.belkin.com/nl/networking/
NORUEGA	81 50 0287	www.belkin.com/uk/networking/
POLONIA	00800 - 441 17 37	www.belkin.com/uk/networking/
PORTUGAL	707 200 676	www.belkin.com/uk/networking/
RUSIA	495 580 9541	www.belkin.com/networking/
SUDÁFRICA	0800 - 99 15 21	www.belkin.com/uk/networking/
ESPAÑA	902 - 02 43 66	www.belkin.com/es/support/tech/networkingsupport.asp
SUECIA	07 - 71 40 04 53	www.belkin.com/se/support/tech/networkingsupport.asp
SUIZA	08 - 48 00 02 19	www.belkin.com/uk/networking/
REINO UNIDO	0845 - 607 77 87	www.belkin.com/uk/networking/
OTROS PAÍSES	+44 - 1933 35 20 00	

BELKIN

Hub USB para redes

BELKIN

www.belkin.com

Asistencia técnica de Belkin
R.U.: 0845 607 77 87
Europa: www.belkin.com/support

Belkin Ltd.
Express Business Park
Shipton Way, Rushden
NN10 6GL, Reino Unido
+44 (0) 1933 35 2000
+44 (0) 1933 31 2000 fax

Belkin SAS
130 rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt,
Francia
+33 (0) 1 41 03 14 40
+33 (0) 1 41 31 01 72 fax

Belkin GmbH
Hanebergstrasse 2
80637 Múnich
Alemania
+49 (0) 89 143405 0
+49 (0) 89 143405 100 fax

Belkin Iberia
C/ Anabel Segura, 10 planta baja, Of. 2
28108, Alcobendas, Madrid
España
+34 91 791 23 00
+34 91 490 23 35 fax

Belkin Italy & Greece
Via Carducci, 7
Milán 20123
Italia
+39 02 862 719
+39 02 862 719 fax

Belkin B.V.
Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk, Países Bajos
+31 (0) 20 654 7300
+31 (0) 20 654 7349 fax

© 2007 Belkin International, Inc. Todos los derechos reservados. Todos los nombres comerciales son marcas registradas de los respectivos fabricantes mencionados. Windows y Windows Vista son marcas registradas o marcas de Microsoft Corporation registradas en Estados Unidos u otros países. Mac OS es una marca registrada de Apple Inc., registrada en los EE.UU. y en otros países.

P75465ea-B